

Ratón y Teclado de Aulas

El sistema Gyration instalado en las aulas de la Facultad consta de un teclado y un ratón inalámbrico además de un receptor

Para que el sistema funcione correctamente, tanto el ratón como el teclado deben estar sincronizados con el receptor.

EL RECEPTOR

El receptor es un dispositivo muy parecido a un pendrive. Tiene un botón y dos leds. Hasta ahora ha estado instalado en la parte trasera del PC. A partir de marzo de 2011 está encima del ordenador.



EL TECLADO

El teclado es más compacto que los normales pero con las mismas funciones. Dispone de unos botones de control de reproducción de archivos multimedia y otros orientados a internet.



En la esquina superior derecha dispone de un

botón de conexión con el receptor y un led de estado.

EL RATÓN

El ratón tiene la característica especial de poderse utilizar tanto sobre una superficie como en el aire. Su uso sobre superficie es similar a la mayoría de los ratones del mercado.



En la parte inferior dispone de un botón con el que poder sincronizar el ratón con el receptor.

SINCRONIZAR TECLADO Y RATÓN CON EL RECEPTOR

Con el ordenador encendido, accionar el botón del receptor (1) durante dos segundos. La luz del receptor se encenderá de forma intermitente, indicando que el receptor está en modo de conexión.



Accionar el botón de conexión del teclado (2) y el botón de conexión del ratón (3). La luz del receptor dejará de ser intermitente. Ya están sincronizados.

Sintoma	Causa probable	Solución
El teclado no funciona:	El teclado está apagado	Mantener pulsado el botón "connect" durante más de 7 segundos.
	No esta sincronizado con el receptor	Seguir los pasos indicados en el apartado "sincronizar teclado y ratón con el receptor" de ésta ficha.
	Se han agotado las pilas.	Llamar al técnico del centro desde conserjería para que compruebe si el problema realmente es de las pilas. El llevará nuevas para sustituirlas.
El ratón no funciona: 1.- Al pulsar el botón de conexión del ratón el led inferior se ilumina de forma intermitente. 2.- No se enciende ninguna luz del ratón. 3.- Las luces del ratón se encienden pero el cursor no se mueve.	1.-Se ha descargado la batería.	Si ya no se va a utilizar, dejarlo cargando en su base dentro del armario. * Si su uso es necesario solicitar ayuda en conserjería. Un técnico ira a cambiar la batería por otra ya cargada.
	2.-El ratón está apagado.	Mantener pulsado el botón "connect" del ratón durante más de 7 segundos.
	3.-No está sincronizado con el receptor	Seguir los pasos indicados en el apartado "sincronizar teclado y ratón con el receptor" de ésta ficha.
	3.-El gyroscope está desactivado	Activarlo haciendo doble click en el botón de activación del Giroscopio en la parte inferior del ratón.

* Es de suma importancia colocar bien el ratón en su base de carga ya que si no, la batería del ratón se descargará. El ratón debe estar apoyado en su base de tal forma que la luz azul de la parte inferior se mantenga encendida. En la primera fotografía se muestra como debe estar. El resto de las imágenes son una muestra de como hemos encontrado colocados los ratones en varias aulas de la facultad.

