

Guía breve de usuario para digitalizar cintas de cassette en el Laboratorio 1.50

Este manual abreviado se ha creado para que el personal de docencia pueda digitalizar el material que hasta el momento utilizaba en cassettes.

Este es el equipamiento que utilizaremos para realizar la digitalización. Está en el Lab 1.50.



PASO 1: Encender el magnetófono (nº1) e insertar la cinta que queremos digitalizar. El botón de encendido está en la parte trasera del magnetófono. comprobar que se oye el sonido desde el propio magnetófono.




PASO 2: Seleccionar "cassete" en el selector de fuentes de sonido (nº2)



PASO 3: Encender el ordenador que está situado bajo la mesa en la parte izquierda (nº3)


PASO 4: Arrancar el programa SANAKO LAB 100. Nos saldrá ésta pantalla.



PASO 5: Donde pone "seleccione los miembros para esta sesión" seleccionar "todos los restantes".

PASO 6: Donde pone "seleccione actividad". Seleccionar "compresión oral".

PASO 7: Donde pone "Seleccione fuente de Audio" seleccionar "Cassete".




PASO 8: Seleccionar el botón iniciar y comenzará a grabar. En la zona central inferior del programa podemos ver cuanto tiempo llevamos grabado.



PASO 9: Para terminar de grabar pulsaremos en "acabar".

PASO 10: El sonido ya está digitalizado pero tenemos que guardarlo para futuros usos. Al dar a "acabar" aparecera una ventana que nos permitira guardar nuestra digitalizacion donde queramos.



El amplificador lo usaremos para escuchar el sonido digitalizado o el del cassette a través de los altavoces del aula.


El programa SANAKO LAB 100 guarda los archivos de audio en formato .wav. Si preferimos otro formato como por ejemplo MP3, podemos utilizar el programa Audacity, tambien instalado en este mismo ordenador.

Convertir el archivo de Audio digitalizado a MP3 con Audacity

Para pasar de un formato de audio a MP3 utilizaremos el programa Audacity. Lo podemos arrancar desde el escritorio, seleccionando este icono o desde el menú de Inicio.




Una vez arrancado nos aparecerá ésta pantalla:




En el menú Archivo seleccionamos abrir y en la ventana emergente buscamos el archivo de audio al que queremos cambiar el formato.


Al abrir, nos aparecerá el grafico de la señal de sonido que hemos abierto. Si queremos utilizar solo una parte de toda la señal grabada, podemos recortarla aquí. Para poder escuchar el sonido, los mandos son como los de cualquier otro reproductor.




Para recortar parte de la señal completa, hacemos click en el punto inicial de lo que queramos utilizar y manteniendo presionado el botón del ratón arrastramos hasta el punto que queramos que sea el final. Nos quedará algo así



Seleccionamos la opción recortar del menú editar y el programa descartará todo excepto lo que nosotros hayamos seleccionado.



Al recortar la señal, quedará como en la imagen inferior.



Cuando ya tengamos el archivo como nosotros queremos, seleccionamos exportar como MP3 desde el menú Archivo. Esto abrirá una ventana donde podremos indicarle al programa donde queremos que sea guardado el archivo.

